

Verwerkingsvoorschriften schuimbeton

Onderstaande werkzaamheden dienen door u zelf uitgevoerd te worden. Wij zijn de leveranciers, u dient zelf de verwerker te zijn, bij eventuele twijfel is het wellicht raadzaam om een vakman als hulp in te schakelen.

Het is afhankelijk van het type welke voorbereidingen getroffen moeten worden.

Isolatievloer (type 500 t/m 900)

- Plastic aanbrengen op bodem en wanden tot 2 meter boven peil (waterdicht)
- Hoogtepeil aangeven m.b.v. hoogtepiketten of laser
- Zorg er voor dat er nergens lekkage optreedt door gaten en/of andere openingen
- Bij storten van meer als 30m³ hebben we leidingwater nodig

Vervallen (riool)buizen en putten (type 1200)

- Rioolbuizen dienen schoon en watervrij te zijn
- Zorg voor een vulpunt met een diameter van minimaal Ø 100mm
- Zorg voor een ontluchtingspijp
- Als er onder druk moet worden gepompt of bij kleine diameters moet er een koppelbuis aangebracht worden met 2 duims buitendraad
- Vergeet de eventuele putten niet met het berekenen van de benodigde hoeveelheid

Werkvloeren (type 1400 t/m 2050)

- Plastic aanbrengen op wanden en staalconstructies, indien aanwezig
- Hoogtepeil aangeven m.b.v. hoogtepiketten, te plaatsen om de drie meter
- Bij 1000m² of meer, zijn er drie van uw mensen nodig voor het aanbrengen, is de oppervlakte minder dan twee mensen.